

Checker® HC BROMINE | HANNA

Jednoparametrový kapesní LED kolorimetr pro stanovení bromu ve vodě

- Přehledný displej, ovládání jedním tlačítkem, kyvetový prostor pro 10 ml skleněné kyvety
- Přesnější alternativa k chemickým testovacím kitům, poskytují okamžité výsledky
- LED dioda jako zdroj světla, křemíková fotodioda, automatické vypnutí při nečinnosti šetří baterii
- Kolorimetrická DPD (N-N-diethyl-1,4-fenylendiamin) metoda využívající růžové zbarvení roztoku
- Použití pro kontrolu kvality vody, vody v bazénech a při desinfekci

Technické parametry

Rozsah:	0,0-8,0 ppm (mg/l) Br ₂
Rozlišení:	0,01 ppm (mg/l)
Přesnost:	±0,08 ppm (mg/l), max ±5 % měření
Zdroj světla:	LED 525 nm
Napájení:	1 x AAA baterie 1,5 V
Automatické vypnutí:	po 10 min nečinnosti
Pracovní prostředí:	0-50°C, max. 95% RH nekondenzující
Rozměry (š x h x v):	61,0 x 37,5 x 86,0 mm
Hmotnost:	64 g



Checker® HC BROMINE

Popis	Katalogové číslo
Checker® HC BROMINE HI716	H071600
Sada reagensů pro HI716 (25 testů)	H071625
Kalibrační sada pro HI716	H071611

Kapesní kolorimetr Checker® HC BROMINE dodáváme v pouzdru s dvěma kyvetami s víčkem, startovací sadou reagensů pro 25 testů, AAA baterií 1,5V a návodem