

Checker® HC CHLORIDE | HANNA

Jednoparametrový kapesní LED kolorimetr pro stanovení chloridů v pitné vodě

- Ovládání jedním tlačítkem, kyvetový prostor pro 10 ml skleněné kyvety
- Přesnější alternativa k chemickým testovacím kitům, poskytují okamžité výsledky
- LED dioda jako zdroj světla, křemíková fotodioda, automatické vypnutí při nečinnosti šetří baterii
- Upravená kolorimetrická metoda využívající reakci s thiokyanátem rtuťnatým
- Použití pro akvaristiku a vodohospodářství

Technické parametry

Rozsah:	0,0-20,0 ppm (mg/l) Cl ⁻
Rozlišení:	0,1 ppm (mg/l)
Přesnost:	±0,5 ppm (mg/l), max ±6 % měřené hodnoty
Zdroj světla:	LED 470 nm
Napájení:	1 x AAA baterie 1,5 V
Automatické vypnutí:	po 10 min nečinnosti
Pracovní prostředí:	0-50°C, max. 95% RH nekondenzující
Rozměry (š x h x v):	61,0 x 37,5 x 86,0 mm
Hmotnost:	64 g



Checker® HC CHLORIDE

Popis	Katalogové číslo
Checker® HC CHLORIDE HI753	H075300
Sada reagensů pro HI753 (25 testů)	H075325
Kalibrační sada pro HI753	H075311

Kapesní kolorimetr Checker® HC CHLORIDE dodáváme v pouzdru s dvěma kyvetami s víčkem, startovací sadou reagensů pro 25 testů, AAA baterií 1,5V a návodem