

Checker®HC FREE CHLORINE a FREE CHLORINE ULR | HANNA

Jednoparametrové kapesní LED kolorimetry pro stanovení volného chloru ve vodě

- Model pro běžné a model pro velmi nízké koncentrace volného chloru
- Přehledný displej, ovládání jedním tlačítkem, kyvetový prostor pro 10 ml skleněné kyvety
- Přesnější alternativa k chemickým testovacím kitům, poskytují okamžité výsledky
- LED dioda jako zdroj světla, křemíková fotodioda, automatické vypnutí při nečinnosti šetří baterii
- Kolorimetrická DPD (N-N-diethyl-1,4-fenylendiamin) metoda

Technické parametry

Model	HI701	HI762 ULR pro velmi nízké koncentrace
Rozsah	0,00-2,50 ppm (mg/l) Cl ₂	0-500 ppb (µg/l) Cl ₂
Rozlišení	0,01 ppm (mg/l)	1 ppb (µg/l)
Přesnost	±0,3 ppm (mg/l), max ±3 % měření	±20 ppb (µg/l), max ±4 % měření
Zdroj světla	LED 525 nm	LED 525 nm
Napájení	1 x AAA baterie 1,5 V	1 x AAA baterie 1,5 V
Automatické vypnutí	po 3 min nečinnosti a po 2 min po ukončení měření	po 10 min nečinnosti
Pracovní prostředí	0-50°C, max. 95% RH nekondenzující	0-50°C, max. 95% RH nekondenzující
Rozměry (š x h x v)	61,0 x 37,5 x 86,0 mm	61,0 x 37,5 x 86,0 mm
Hmotnost	64 g	64 g



Checker®HC FREE CHLORINE a FREE CHLORINE ULR

Popis	Katalogové číslo
Checker®HC FREE CHLORINE HI701	H070100
Checker®HC FREE CHLORINE ULR HI762	H076200
Sada reagensů pro HI701 (25 testů)	H070125
Sada reagensů pro HI762 (25 testů)	H076225
Kalibrační sada pro HI701	H070111
Kalibrační sada pro HI762	H076211

Kapesní kolorimetr Checker®HC FREE CHLORINE dodáváme v pouzdru s dvěma kyvetami s víčkem, startovací sadou reagensů pro 25 testů, AAA baterií 1,5V a návodem