

## Datalogger Saveris 2 T2 - set | TESTO

WiFi záznamník s displejem pro automatické sledování teploty v chladničce

- Interní paměť záznamníku má kapacitu 10000 naměřených hodnot
- Snadné, flexibilní a spolehlivé řešení pro sledování teploty v chladírnách, lékárnách, nemocnicích, laboratořích, lékařských praxích a supermarketech
- Sledování teploty probíhá automatizovaně systémem rádiových záznamníků dat testo Saveris 2
- Všechna naměřená data se bezdrátově přenesou do úložiště Testo-Cloud, kde jsou automaticky archivována
- Vedle rádiového záznamníku dat (a přístupu k Testo-Cloud) jsou součástí balení dvě teplotní sondy se speciálním plochým kabelem, který se dá výborně prostrčit těsněním chladničky (sonda tak zůstane uvnitř chladničky a rádiový záznamník dat venku)
- Sada dále obsahuje dvě lahvičky pro naplnění glykolem, které slouží pro eliminaci chybových hlášení při otevření dveří lednice
- Pro sledování teploty v chladničce se hodí propylenglykol, pro použití v mrazáku pod -20 °C se nabízí spíše etylenglykol
- Lze nastavit hraniční hodnoty, při jejichž překročení je pomocí emailu nebo SMS zprávy (volitelně) odesláno upozornění o jejich překročení
- Instalaci dataloggeru je možné provést bez předchozích znalostí (není zapotřebí žádná instalace softwaru)
- Displej záznamníku zobrazuje aktuálně naměřené hodnoty, alarmy a zbývající kapacitu baterií

## Technické parametry

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Rozsah měření teploty: | -50 až +150 °C         |
| Rozlišení:             | 0,1 °C                 |
| Přesnost:              | ±0,5 °C                |
| Interval měření:       | 1 min až 24 hod        |
| Pouzdro:               | plast (ABS)            |
| Krytí :                | IP 65                  |
| Napájení:              | 4 x AA (1,5 V) baterie |
| Rozměry (d x š x v):   | 95 x 75 x 30.5 mm      |
| Hmotnost:              | 240 g                  |



Datalogger Saveris 2 set

| Model | Balení (ks) | Katalogové číslo |
|-------|-------------|------------------|
|-------|-------------|------------------|

|                      |   |          |
|----------------------|---|----------|
| Datalogger Saveris 2 | 1 | R.1H1X.1 |
|----------------------|---|----------|

Součástí balení je WiFi záznamník testo Saveris 2, bezplatný přístup ke službě Testo Cloud, kabel Micro-USB, držák na stěnu, vč. zámku, baterie (4x AA AlMn), 2x teplotní NTC sonda s plochým kabelem, 2x lahvička pro simulaci teploty k naplnění glykolem, krátký návod k obsluze, výstupní protokol z výroby