

## Koš nehořlavý Flame Guard

Koš na papír, který tvarem víčka zamezuje vzniku požáru

- Robustní vnější konstrukce z nerezové oceli, uvnitř je pozinkovaná nádoba odolná ohni
- Víčko koše je speciálně tvarováno tak, že pokud v koši začne hořet, vzniklý kouř zamezí vstupu kyslíku do koše a oheň se tak sám udusí
- Certifikováno společností TÜV

## Technické parametry

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Materiál nádoby:                    | nerezová ocel |
| Průměr otvoru pro vhazování odpadu: | 10 cm         |



Koš nehořlavý Flame Guard 7 l



Koš nehořlavý Flame Guard 7 l



Koš nehořlavý Flame Guard 30 l

| Objem (l) | Průměr (cm) | Výška (cm) | Katalogové číslo |
|-----------|-------------|------------|------------------|
| 7         | 20,2        | 28,4       | R.1T5H.1         |
| 30        | 29,5        | 68,5       | R.KAY5.1         |