

## Papírky testovací na uhlovodíky

Papírky pro rychlé určení přítomnosti uhlovodíků ve vodě nebo v půdě

- Pro určení přítomnosti ve vodě namáčejte papírek opakovaně v testovaném roztoku
- Pro určení přítomnosti v půdě přitiskněte papírek těsně k povrchu půdy a opláchněte jej čistou vodou

## Technické parametry

Barevná změna: světle modrá - tmavě modrá

Rozměry proužků: 20 x 70 mm

| Látka                        | Nejnižší detekovatelná koncentrace (mg/l vody) | Jednoznačně detekovatelná koncentrace (mg/l vody) |
|------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Petrolether (b. v. 40-80 °C) | 250                                            | 400                                               |
| Benzin vysokooktanový        | 10                                             | 25                                                |
| Nafta                        | 5                                              | 10                                                |
| Mazací oleje                 | 1                                              | 5                                                 |



| Popis                           | Balení      | Katalogové číslo |
|---------------------------------|-------------|------------------|
| Testovací papírky na uhlovodíky | 100 proužků | R283271          |